

SLAMTÖMNINGSINSTRUKTION

ENKAMMARSYSTEM, 1–3 HUSHÅLL

Slamtömningsmetod

Den slamtömningsmetod som ska användas är heltömning. Kammaren behöver ej återfyllas. Fastighetsägaren meddelar kommunen att denna slamtömningsmetod ska tillämpas.

Slamtömningsintervall

Vid årlig service sker provtagning av slammängd och resultatet står till grund för slamtömningsintervall vilket anges i servicerapporten. Nedan presenteras de vanligaste slamtömningsintervallerna:

- » Permanentboende: en gång per år
- » Fritidsboende: efter behov

Plats för slamtömning

Dekal visar var sugslangen skall placeras dvs i det orangea slamtömningsröret. Sugslangen ska ner i slamtömningsröret, ända till botten. I det röret finns ingen utrustning så det är inget som kan gå sönder vid slamtömning. Reningsverkets lock öppnas med en hylsnyckel 17 mm. Vrid nyckeln max två varv.

Dekaler för slamtömning är placerade på insidan av locket



Kontakt

Service: 010-210 30 00
service@conclean.se
www.conclean.se