

CONCLEAN SEPTIKTANKMÄTARE

Håll koll på slamnivån, slipp dyra akuttömningar



Nu finns en revolutionerande produkt som hjälper dig att hålla koll på slamnivån i din septiktank.


Med Conclean septiktankmätare kan du se den exakta slammängden och därmed planera tömningarna så att du slipper dyra akuttömningar.

FLER FÖRDELAR

- » Behöver ingen el för att fungera.
Drivs med batterier som räcker i flera år.
- » Enkel att installera.
- » Passar alla tankstorlekar.
- » En patenterad produkt med tillförlitlig teknik.


CONCLEAN SEPTIKTANKMÄTARE

så fungerar det




1. Placera slangen i tanken

Slangen från mätaren stoppas ner i tanken så att änden når botten.



2. Starta mätaren

Tryck på pumpknappen tills manometern inte ökar sitt utslag utan faller tillbaka och stannar. Med hjälp av luft räknar mätaren ut hur mycket utrymme av tanken som använts.



3. Läs av mätaren

Där visaren stannat på skalan visas slamnivån i tanken.

Vi reserverar oss för ändringar i teknisk data samt ev. tryckfel.

Kontakt

Växel: 010-210 30 00
info@conclean.se

Service: 010-210 30 00
service@conclean.se

Huvudkontor Norrköping
Conclean AB
Importgatan 48
602 28 Norrköping
www.conclean.se


conclean[®]
nordic wastewater systems